

AUTOPESULA KASUTUSJUHEND

Ostetud pesupilet kehtib 7 päeva samas jaamas, kust selle ostsid.

Enne pesu



NB! Pesula on seadistatud standardsõidukite pesuks. Pesula ei ole sobilik sõidukite pesemiseks, millele on täiendavalt sõiduki standardvarustusele lisatud kereprofiilist väljaulatuvaid detaile ja lisavarustust (spoiler, erimõõdulised auto kerest eenduvad veljed, suusaboks, lisapakiraam, lisatuled, eemaldatav autoantenn jne) või mis on märgistatud kleebistega või muude erilmeliste vahenditega. Sõidukiga püsivalt ühendatud autoantenni korral on klient kohustatud veendumata antenni automaatpesukindluses. Circle K ei vastuta nimetatud detailide ja lisavarustuse võimaliku kahjustumise eest ega pesu ajal kütuseeluugi ja/või pakiruumi avanemise ja sellest tuleneva kahju eest. Katkiste või purunenud välisdetailide ja/või tehase originaalvärvkatte puudumise korral, sh roostekahjustuse korral, soovime teenust mitte kasutada, kuna automaatpesuga võib kaasneda välisdetaili või värvkatte täiendav kahjustumine, mille eest Circle K ei vastuta. Juhendi mittetäitmisest tingitud kahju eest vastutab klient. Pretensioonid pesu osas palume esitada kohe pärast teenuse tarbimist.

Pesulat kasutades nõustud autopesula kasutusjuhendiga

- Veendu, et automaatpesula lubatud suurim kõrgus ja laius ei ületa sõiduki mõõtmeid.
- Pesula on töövalmis, kui süttib roheline tuli.
- Sõida juhtpuldini ja sisesta kood.
- Sõida pesulasse aeglaselt ja otse põrandale kinnitatud juhtsiinide vahele.
- Jälgi pesuseadme juhiseid auto õigeks paigutamiseks. Peatu, kui pesuseadmel süttib STOP-tuli.
- Enne pesu algust lülita mootor välja ja tõmba peale käsipidur. Pesu ajal on keelatud manööverdada, autost väljuda, avada uksi ja aknaid.
- Pesu lõppemisel süttib väljasõitu lubav märguandetuli. Sõida välja otse ja aeglaselt. Veendu, et ukse ees pole teisi sõidukeid. Pärast pesu sulguvad pesula ukseid automaatselt 20 sekundi pärast.
- Enne väljasõitu teenindusjaamast kontrolli kindlasti pidurite toimivust.